HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ classic **smart easy 1** H

BEVEZETÉS

A Classic **smart easy 1** egy tanítható univerzális távirányító. Originál távirányítók infravörös parancsait tudja megtanulni és menteni. A 19 nagy gomb előnyösen van megjelölve az általános hétköznapi funkciókhoz, TV és digitális vevő-készülékek használatára.

A **smart easy 1** ideális idősek otthonában, szállodákban, kórházakban, de akár még a magánszférában is, időseknek és gyermekeknek egyaránt. Más készülékek funkcióira is betaníthatja, amennyiben azok infravörös jellel kezelhetőek.

Egy betanított **smart easy 1** funkciói közvetlenül átmásolhatóak egy másik smart easy 1 távirányítóra. (Másolás-funkció)

ELEMEK BEHELYEZÉSE

Az Ön új **smart easy 1** távirányítója 2 db alkáli mikroelemmel üzemeltethető (LR03/AAA). Kérjük, csak ilyen típusú elemeket helyezzen a távirányítóba. A helyes polaritás az elemtartó belsejében látható.

ELEM-KIMERÜLÉSI FIGYELMEZTETŐ

Amennyiben az Ön **smart easy 1** elemei elhasználódtak, egy gomb megnyomása után a piros LED többszörösen, másodpercenként villog. Ebben az esetben régi elemeit le kellene cserélnie kettő újra. Kérjük az elhasznált elemeket a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően dobja ki.

ALAPVETŐ

Az Ön új **smart easy 1** távirányítója programozatlanul kerül kiszállításra.

Első használat előtt a **smart easy 1**-nek meg kell tanulnia a kívánt funkciókat (parancsokat) az Ön originál távirányítójától. A betanuláshoz szükséges, hogy az originál távirányító hibátlanul működjön még.


Elemcserénél vagy lemerült elemek esetén a betanult parancsok nem vésznek el.

A smart **easy 1** minden beállítást egy olyan memóriában tárol, ami nem törlődik.


A) TANULÓ-MÓD

1. Helyezze a **smart easy 1**-et és az originál távirányítót egymással szembe, fej a fejhez (kb. 3cm távolságban)

smart easy 1



originál távirányító (példa)



2. Nyomja le a ✱ + # egyszerre legalább 3 másodpercig. A piros LED folyamatosan világít.

A smart easy 1 most programozó-módban van.

3. Nyomjon le egy gombot a smart easy 1-en (Célgomb), amelyre tárolni szeretne. A LED 2x villan majd folyamatosan világít.

A smart easy 1 most vevő-módban van.

4. Nyomja le az originál távirányító gombját (Forrásgomb) kb 3 másodpercre, amelynek a parancsát tanítani szeretné. A LED 1x villan, majd folyamatosan világít. Parancs megtanulva. További gombok tanítására, ismételje meg a 3. és 4. pontot. Hibajelzés: 5x villog a LED majd folyamatosan világít. A tanulás sikertelen volt. Ismételje meg a 4. pontot.

5. Nyomja le a ✱ + # egyszerre legalább 3 másodpercig. A LED 3x villog, a **smart easy 1** ment és máris használatra kész.

Kérjük, vegye figyelembe hogy amennyiben a tanuló-módban 30 másodpercen belül nem nyom meg egy gombot, a **smart easy 1** visszaáll a normális üzembe, anélkül hogy változásokat mentene.

B) MINDEN GOMB TÖRLÉSE

1. Nyomja le a ✱ + # egyszerre legalább 3 másodpercig. A piros LED folyamatosan világít.
2. Nyomja le a 4 + 6 egyszerre legalább 3 másodpercig. A LED 2x villog. Minden gomb törlődött.
3. Nyomja le a ✱ + # egyszerre legalább 3 másodpercig. A LED 3x villog, smart easy 1 visszatér a normális üzembe.


C) EGYES GOMB TÖRLÉSE

1. Nyomja le a ✱ + # egyszerre legalább 3 másodpercig. A piros LED folyamatosan világít.
2. Nyomja le a törlendő gombot legalább 3 másodpercre. A LED 2x villog. Gomb törölve.
3. Nyomja le a ✱ + # egyszerre legalább 3 másodpercig. A LED 3x villog, **smart easy 1** visszatér a normális üzembe.


D) MÁSOLÁS-MÓD

1. Helyezze a programozott **smart easy 1**-et (adó) és az üres **smart easy 1**-et (vevő) fej a fejhez (kb. 3cm távolságban)

smart easy 1 (vevő)



smart easy 1 (adó)



2. Nyomja le a ✱ + # egyszerre legalább 3 másodpercig az **adó-n**. A piros LED folyamatosan világít.
3. Nyomja le a ✱ + # egyszerre legalább 3 másodpercig a **vevő-n**. A LED 1x villan majd folyamatosan világít.
4. Nyomja le a ⏻ + Ⓝ egyszerre legalább 3 másodpercig a **vevő-n**. A LED 1x villan majd folyamatosan világít.
5. Nyomja le a 1 + 3 egyszerre legalább kb 1 másodpercig az **adó-n.**

Az adó és a vevő LED lámpái az adatátvitel folyamata alatt ritmusban villognak, amíg a másolás befejeződik. Akár 30 másodpercig is eltarthat a folyamat. Kérjük, ne mozgassa az adót és vevőt ezalatt az idő alatt.

Befejezett adatátvitel után a Másolás-mód befejezésére:

6. Nyomja le a ✱ + # egyszerre legalább 3 másodpercig a vevő-n. A LED 3x villog, **smart easy 1** ment és használatra kész.
7. Nyomja le a ✱ + # egyszerre legalább 3 másodpercig az adó-n. A LED 3x villog, **smart easy 1** visszatér a normális üzembe.